TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.
®

保証書付
この説明書は保証書と一体となっておりますのでお読みになった後も大切に保存してください。

サーキュレーター

取扱説明書

説明書適合品番

TSC-BK
TSC-W

この度はTRUSCO サーキュレーターをお買い上げ下さいまして、誠に有り難うございました。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は、必ず大切に保存してください。



仕様

電　源	AC100V　50/60Hz
消費電力	50Hz:40W、60Hz:35W
本体寸法	幅約290×奥行190×高さ310mm
本体質量	約2.0kg
コード長	2.6m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

各部の名称

正 面



背 面



設置場所

障害物が無く、水平な床や机に置いてください。



冷房使用時①
床にたまった冷気を部屋中に循環させます。



冷房使用時②
直接あたる冷風を部屋全体へ循環させます。



2部屋の循環
ふた間続きの部屋の空気を循環させます。



暖房使用時①
天井に風を送って上の暖気を部屋中に循環させます。



暖房使用時②
背の高い家具の上から吹きおろしてください。



換気時
屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を廃出します。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

奥まで確実に差し込みます。

2 運転切替スイッチを回して運転する

運転切替スイッチを回して風の強さを調節してください。
※右側の目盛りに合わせると首振り運転をします。

首振り機構



風向き調整



左右に首振り可能。

約-20°～90°の間で
6段階に調整可能。

3 電源を切る

運転切替スイッチを「OFF」にしてから、電源プラグを抜きます。

サーキュレーターの効果的なご使用方法 (冷暖房器機併用時)

季節	冬	夏
気流	 **「部屋の角(エアコン側)に風を向ける」** 上にたまる暖かい空気を循環させ足元へ。 冬でも足元が暖かくなります。(首振りだとさらに効果有り)	**「エアコンを背にして風を送る」** 下にたまる冷たい空気を循環させると 気流ができ清涼感がUPします。
冷暖効果	**室温均一化** (部屋の上部と下部の温度差が小さくなる)	**体感温度低下**
節電効果	室温を均一化をすると、 暖房機器の温度設定が下げられます。	清涼感がUPする分、 冷房機器の温度設定が上げられます。

お手入れ

⚠警告
- ●お手入れの際には、必ず電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

■本体・回転スタンド

柔らかい布で、からぶきをしてください。汚れが落ちにくいときは、布に薄めた中性洗剤を含ませて、充分に絞ってから拭いてください。

■前面ガード・背面ガード

●掃除機でこまめに、ホコリを取りのぞいてください。
ホコリがたまると、モーターの異常音や過熱の原因になります。

●(左図の矢印部)4ヶ所のツメをはずすと、
前面ガードを取り外して、羽根のお手入れができます。
お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
お手入れ後は確実にツメ部をはめこんでください。

※羽根は押し込み式になっておりますので、
強く引っぱるとはずれます。取付の際は
最後までしっかりと押し込んでください。



■収納

本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状　態	考えられる原因	処　置
運転できない	コンセントに電源プラグが正しく接続されているか。	電源プラグをしっかりと再接続し、運転スイッチを再度回す。
異常な音がする	ガードを固定するねじが緩んでいないか。	ねじを確実に締め付ける。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、または 弊社お客様相談室までお問い合わせください。

⚠警告　ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

長期使用製品について

長年ご使用になった場合、熱や湿気、ホコリなどの影響によって、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。
ご使用中、つぎのような症状がみられた場合は、運転切替スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、ご購入の販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

- ●運転切替スイッチを入れても羽根が回らない。
- ●羽根が回転するときに異常な音(摩擦音・接触音・打音等)がしたり、羽根がブレて振動する。
- ●羽根の回転が遅かったり早かったり不規則。
- ●電源コードが破損したり折れ曲がっている。
- ●電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりする。
- ●モーター部分が異常に熱くなり、焦げくさいにおいがする。

異常があればご使用中止

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載の弊社お客様相談室にご相談ください。

■設計上の標準使用期間について

JIS 基準に基づく標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。製品の無料修理保証期間とは異なります。

環境条件	電　　圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温　　度	30℃
	湿　　度	65%
	設　　置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/ 日
	運 転 回 数	5回/ 日
	運 転 日 数	110日/ 年
	スイッチ操作回数	550回/ 年

⚠注意

製品の故障や劣化は、様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた際には直ちにご使用をやめ、ご購入の販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この**「安全上のご注意」**をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、**「警告」「注意」**の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

してはいけない「禁止」内容です。

しなければならない「強制」内容です。

⚠ 警告

禁止

- **●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。**
- **●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない。**
  ショート・感電・故障の原因になります。
- **●絶対に分解・修理・改造はしない。**
  発火・けが・異常動作の原因になります。
- **●風の流れを遮るような物の周囲で使用しない。**
- **●ホコリ・金属粉の多い場所で使用しない。**
  故障・発煙・発火の原因になります。
- **●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたまま通電したりしない。**
- **●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。**
  電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- **●風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない。**
  不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、故障や火災の原因になります。
- **●前面・背面ガードに布や紙・ビニール袋等をかけたり、ふさぐなどして運転しない。**
  過熱・故障の原因になります。
- **●前面・背面ガードや本体のすき間からものや手を入れない。**
  感電やけがの原因になります。
- **●ぬれた手で抜き差ししない。**
- **●化学物質（アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛など）、爆発性紛じん・ガス・蒸気などの近くで使用しない。**
  爆発したり、引火、火災の原因になります。
- **●本体のそばをグラインダー・溶接機などから発生する火花を含む空気、40℃を超える空気などを通過させない。**
  火災の原因になります。
- **●灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などや、その他引火性のものや爆発の恐れのあるものの近くでは使用しない。**
  爆発したり、火災の原因になります。
- **●羽根が回転中に本機を移動させない。**
  けがや事故の原因になります。
- **●高周波を発生する機器の近くでは使用しない。**
  高周波の発生により樹脂部分が破損し、事故の原因になります。
- **●天井に設置しない。**
  本体の落下、破損によるけがや事故の原因になります。
- **●モーター単体や、別の用途で使用しない。**
  コンデンサーの故障やモーターの焼き付けによる火災の恐れがあります。

⚠ 警告

禁止	●切削油・食用油などの油煙が発生する場所では使用しない。 樹脂部が油に侵され、破損しけがや事故の原因になります。
	●スプレーをかけない。（殺虫剤・整髪用・潤滑油等）
	●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものはそばで使わない。 火災の原因になります。
	●屋外では使用しない。 故障の原因になります。
必ず実施	●電源は交流100Vのコンセントを使う。 感電・発火の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

禁止	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 けがの原因になります。
	●本体に強い衝撃を与えない。 感電・故障・破損によるけがの原因になります。
	●本体を引きずって移動させない。 畳、床面などに傷がつく恐れがあります。
	●ガード、羽根を取り付けずに運転しない。 モーターが回転し、けがの原因になります。
	●風を直接身体に当てない。 扇風機ではありません。非常に強力な風を発生させます。特に小さなお子様やお年寄りには、絶対に直接当てないでください。 体調悪化や健康を害する原因になります。
	●温度の高い場所では使用しない。 故障や火災の原因になります。使用雰囲気温度範囲は0℃～40℃です。
	●火気や高温の物には近づけない。 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	●換気扇やダクト内部扇として使用しない。 モーター焼けや羽根が破損して火災や事故の原因になります。
	●湿度の高い場所で使用しない。 故障、感電、火災の原因になります。雰囲気湿度80%以下でご使用ください。
	●振動のある場所で使用しない。 共振を起こし、羽根やガードなどがこわれて事故の原因になります。
必ず実施	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●本体に異常な音、振動が発生した際は、使用を中止する。 ガードや羽根が外れ、けがの原因になります。
	●本体は水平で安定した床の上に設置する。 不安定な場所では転倒の恐れがあり、けがや故障の原因になります。
	●定格電圧内で使用する。発電機で使用する場合も定格電圧内で使用し、規定の電圧以外の電圧をかけない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●電源コードや延長コードは巻いたままや寄せ集めた状態で使用しない。 電源コードが発熱して、火災の危険があります。必ず伸ばした状態で使用してください
	●延長コードを使用する時は公称断面積が0.75mm²以上の物を使用する。 コードが発熱して火災の危険があります。
	●電源プラグにピンやゴミを付着させない。 感電やショートの原因になります。

TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.
®

サーキュレーター

保証書

持ち込み修理

お買い上げ日より１年以内に正常な使用状態で故障した場合には無償修理致します。

お買上げ日	保証期間
年　月　日	お買い上げ日より1年

型番	□ TSC-BK	□ TSC-W
※●お客様	ご住所 □□□-□□□□ お名前　様　TEL	
※●販売店	住所 □□□-□□□□ 店名　印 ＴＥＬ	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い求め販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店へお申しつけください。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は事前に販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載されているお客様相談室にお問い合わせください。

5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

（イ）使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。

（ロ）お買い上げ後の場所の移動、落下等による故障及び損傷。

（ハ）火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害や異常電圧による故障及び損傷。

（ニ）本書の提示がない場合。

（ホ）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理について等、ご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店または取扱説明書に記載されているお客様相談室にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■修理メモ

修理実施日	修理内容	担当者

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849
http://www.orange-book.com/

MADE IN CHINA

《製品の廃棄について》 本機を廃棄する際は、分解し、分別処理をして、廃棄物処理場に出してください。